カラー/モノクロ切り替え方法

カラープリンタを使用している場合、プリンタドライバ上で設定を行うことで、カラー印刷を行うか、モノクロ印刷を行う かの選択が可能です。

ここでは、プリンタドライバ上のカラー/モノクロの切り替え方法について説明しています。

カラー/モノクロの切り替え方法は以下の2種類の方法がございますので、いずれかの方法で設定を行ってください。

INDEX

- 1. <u>カラー/モノクロ切り替え方法(Windows)</u>
- 2. <u>カラー/モノクロ切り替え方法(Mac)</u>
- 3. [カラーモード]の設定値について

■カラー/モノクロ切り替え方法(Windows)

※以下の画面は Windows XP で LBP5900 プリンタドライバ(LIPSLX V1.30)を使用した場合の例となります。

方法 1			
プリンタの[印刷設定]または[プロパティ]	🕹 Canon LBP5800 LIPS 印刷版定 🛛 🛛 🔀		
画面を開きます。	ページ設定 仕上げ 結紙 印刷品質 約約に入り(E): 10 モンクロ文書 V (空) (空) 出力方法(M): ③ 印刷 V		
[お気に入り]で[モノクロ文書]を選択し、 [OK]をクリックします。	■ ■ ■ ■ ■ ■ 単 の 用紙サイズ②: A4 ■ ■ 単 の 用紙サイズ②: 厚稿サイズと同じ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		
	▲ ◎ 縦 ▲ ○ 株 ページレイアウト①: 1ページノ校の意味) ✓		
	A4倍車:含約 (倍車を指定するゆ: (倍車位): 100 章 × (25~200)		
	ユーザ定義用紙(山). ページオブション(D). 標準に戻す(B)		
	OK キャンセル 通用(A) ヘルブ		

方法 2



■カラー/モノクロ切り替え方法(Mac)

※以下の画面は MacOS X 10.6.x で LBP7200C プリンタドライバ(V3.31)を使用した safari からの設定方法の例となり ます。

※設定後、プリントを実行すると設定項目は初期状態へ戻ります。設定を保存したい場合は、プリセットへの登録が 必要です。

カラー/モノクロ切り替え方法(Mac)		
ファイルメニューからプリントを選択し、	71128: 18922000	
[印刷品質]を選択します。	プリセット: 標準	
※[印刷品質]からの[カラーモード]の変 更場所は、LIPS、CAPT ドライバともに共 通です。		0 cm %



■[カラーモード]の設定値について

ここでは、プリンタドライバ上の[カラーモード]項目の設定値の詳細について説明しています。

カラープリンタを使用している場合、[カラーモード]を設定することで、カラー印刷を行うか、モノクロ印刷を行うかの選択が可能です。

設定値	意味
モノクロ	カラーの原稿でも黒のみで印刷します。カラー原稿のテスト印刷などに使用すると便利で
	す。
カラー	CMYK(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)の 4 色で印刷します。疑似階調により
	1670 万色の美しいカラー印刷を行うことができます。
カラー/モノクロ自動切替	原稿の種類によって、カラー印刷とモノクロ印刷を、ページ単位で自動的に切り替えま
	す。
	※ Macintosh 用 LIPSIV/LX ドライバでは自動切換えの機能はありません。